



## Spinnaker

von Designer Troels Bøgely

Model: GTW-1  
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Die Trennwand werden auf 2 Beschläge aufgesetzt, die mit je 2 Stück 8x75 mm Schrauben an der Wand nach der Maßskizze angeschraubt wird.

Wenn diese beiden Beschläge montiert sind, die Trennwand mit beiden Montage-hohlräumen über die Beschläge halten und herunterdrücken.

Silikonfuge zwischen Wand und Trennwand legen.  
Urinale werden normalerweise mit einem Abstand von 600 mm, Mitte Urinal zu Mitte Urinal, montiert. Trennwand genau an die Mitte zwischen den Urinalen montieren.

Bei korrekter Montage ist die Unterkante der Trennwand auf gleicher Höhe wie die Unterkanten der Urinale.

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind zur Montage in festem Mauerwerk geeignet. Für andere Wandmaterialien müssen vor Ort andere Lösungen gefunden werden.

