



Admiral

von Designer Troels Bøgely

Model: GH-10
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Montage: horizontal

Die Montage von uridan Urinalen ist sehr einfach.

Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt werden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht.

uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

1. Löcher für den Beschlag Nr. (1) bohren und montieren.
2. Verlängerungsrohr Pos. (D) auf den 87° Bogen Pos. (C) stecken. Den Abstand von 100 mm von der Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
Bei Bedarf ist das Verlängerungsrohr zu kürzen. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr auf die Abflussleitung stecken.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und den Beschlag Nr. (15) montieren.
4. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr wieder abnehmen und auf den Geruchsverschluss stecken.
5. Urinal mit Rohr auf die Abflussleitung stecken. Urinal hochheben und auf den Beschlag Nr. (1) aufschieben.
6. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen.
7. Deckel Pos. (A) einsetzen.
8. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
9. Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten. **Wichtig!** Untere Spitze freilassen.

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

