



Cadet

von Designer Troels Bøgely

Model: KHC-10
Material: Keramik
Montage: horizontal

Die Montage von uridan Urinalen ist sehr einfach.

Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt werden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht.

uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

1. Höhe von Fußboden nehmen und Bohrungen für beide Spezialschrauben Nr. (19) anreißen. Löcher bohren und Schrauben montieren.
2. 87° Bogen montieren, dabei den Abstand von 100 mm von der Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und den Beschlag Nr. (15) montieren.
4. Urinal an die Wand halten und fest auf den Beschlag Nr. (19) aufschieben. Damit ist auch die Rohrverbindung hergestellt.
Achtung! Zwischen Urinal und Wand muss ein Abstand von ca. 2 bis 5 mm bleiben, damit Spannungsrisse verhindert werden können.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen.
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten.
9. Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

