

## Crew - Länge 120 cm

von Designer uridan a/s



Model: GR1200-10  
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)  
Montage: horizontal oder vertikal

### Die Montage von uridan Urinalen ist sehr einfach.

Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt werden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht.

uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit  $\varnothing$  50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

1. Löcher für Beschläge Nr. (8) bohren und montieren.
2. Rinne an die Wand halten und fest auf die Beschläge Nr. (8) und das Abflussrohr drücken.
3. Beschlag Nr. (14) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (14) montieren.

**Bitte beachten Sie, dass Beschlag Nr. (14) nur bei einem horizontalen Anschluss montiert werden muss!**

4. Abdeckung Pos. (C) mit beigelegten Schrauben montieren
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen.
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
7. Fuge zwischen Wand und Rinne mit Silikon abdichten.
8. Die uridan-Rinne ist nun funktionsbereit!

**Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton liegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.**

