



## Pylon - MINI

von Designer Troels Bøgely

Model: GVMT-10  
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)  
Montage: vertikal

### Die Montage von uridan Urinalen ist sehr einfach.

Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt werden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht.

uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit  $\varnothing$  50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

1. Abflussrohr anpassen.
2. Urinal an den Montageplatz setzen. Montagebefestigung markieren und Urinal entfernen.
3. Löcher für Dübel boren, Dübel einsetzen
4. Urinal mit dem angepassten 50er-Abflussrohr aufsetzen und mit den mitgelieferten Scharuben montieren.
5. Geruchsverschluss mit Wasser auffüllen.
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK über den Deckel leeren.
8. Fuge zwischen Fußboden und uridan-Urinal mit Silikon abdichten.
9. Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

**Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton liegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.**

